

SULTREX HI

Universeel voorbehandelingsproduct voor HiGlo solvent

Toepassing

SULTREX HI wordt onverdund gebruikt voor de voorbehandeling van sterk Bevuilde kledingstukken voordat ze worden gereinigd met HiGlo-solvent.

Eigenschappen

- SULTREX HI spoelt gemakkelijk uit tijdens het schoonmaak proces.
- Het verhoogt de reinigende werking zowel op water gebaseerde als op olie gebaseerde bevuilding.
- Het kan met een vlekkenborstel of een spray worden aangebracht.
- SULTREX HI bevat geen kookpunt reducerende componenten

Gebruiksaanwijzing

Breng SULTREX HI op de sterk bevuilde plaatsen aan door inborstelen of spuiten.

De behandelde kledingstukken moeten daarna onmiddellijk worden gereinigd in een wasbad met toevoeging van SULTRASOFT HI of SULTRASOFT DEO HI.

Omdat SULTREX HI een geconcentreerd product is, moet u voorzichtig zijn met gevoelige kleuren. Voor delicate voorwerpen adviseren wij het gebruik van SULTRASPOT SOFT.

Het uitspoelen kan worden verbeterd door te verdunnen met de helft koolwaterstof oplosmiddel, dit vermindert ook het risico op verkleuring.

Fysisch-chemische eigenschappen

Uitzicht: vloeibaar

Kleur : amber

pH-waarde (1%) : 6/8

Dichtheid (20oC) : 1,010 g/ml

Oplosbaarheid : Oplosbaar in koolwaterstof en water

Samenstelling en wetgeving

20 % anionogene oppervlakte-actieve stoffen

25 % niet-ionogene oppervlakte-actieve stoffen

Voldoet aan de Europese richtlijnen betreffende de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen en preparaten.

Opslag

Gebruik boven 5°C. Bewaar boven 0°C

Verpakking

Bidon van 10 kg