

SULTRASPOT PROTEIN

Vlekverwijderaar voor en na de was voor het verwijderen van vlekken op basis van proteïnen

Toepassing

SULTRASPOT PROTEIN is een basis vlekkenverwijderaar die wordt gebruikt voor het verwijderen van eiwitvlekken uit kledingstukken.

Eigenschappen

- SULTRASPOT PROTEIN is een product op waterbasis.
- De volgende vlekken kunnen worden verwijderd: bloed, melk, urine, eiwit-bevattende etensresten, bier, etc.
- SULTRASPOT PROTEIN kan veilig worden gebruikt op bijna alle stoffen.

Gebruiksaanwijzing

Vlekken op basis van eiwitten zijn over het algemeen te herkennen aan hun kleur en zijn meestal stug - oude bloedvlekken, bijvoorbeeld, zijn hard en bruin.

Voor het beste resultaat brengt u SULTRASPOT PROTEIN vóór het reinigen onverdund op de vlek aan.

Het product voorzichtig met een schrobber inwerken (niet wrijven!), zodat het product de tijd heeft om in te werken.

Spoel de vlek uit met een vlekkenverwijderaar en water.

Als de vlek nog steeds zichtbaar is, herhaalt u de procedure - zo nodig meerdere keren.

Bloedvlekken moeten worden verwijderd met een roestvlekkenverwijderaar.

Blaas de vlek droog met perslucht en reinig het kledingstuk in de reinigingsmachine met het gebruikelijke reinigingsprogramma voor het kledingstuk.

Omdat SULTRASPOT PROTEIN een geconcentreerd product is, is het belangrijk om voorzichtig te zijn met gevoelige (felle) kleuren zoals rood, blauw, bruin en groen. Bovendien moet men voorzichtig zijn met linnen vezels, omdat deze zeer gemakkelijk kleur kunnen verliezen. In geval van twijfel, eerst testen op een zoom.

Fysisch-chemische eigenschappen

Dichtheid : 1

pH (100%) : 11,2

Oplosbaarheid in water : oplosbaar

Compositie en wetgeving

5% anionogene oppervlakteactieve stoffen

Voldoet aan de Europese richtlijnen voor de indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke chemische stoffen en preparaten.

Opslag

Gebruik boven 5°C.

Bewaar boven 0°C

Verpakking

Doos met 6 flessen van 500 ml

Bidon van 5 kg